

DESCRIZIONE

La valvola di iniezione è un accessorio indispensabile da montare all'estremità del tubo di mandata della pompa dosatrice per fissare l'iniezione in un determinato punto della tubazione ed evitare il riflusso.

La valvola di non ritorno genera una contropressione definita che evita il riflusso e lo svuotamento del tubo di mandata, consentendo perciò un dosaggio più efficace.



DESCRIZIONE		
	Standard	A richiesta
Corpo filtro	PP	-----
Valvola di non ritorno	Valvola a labbro in Viton®	Valvola a labbro in Dutral
Guarnizione piana	Non inclusa	Inclusa
Attacco in	Ghiera per tubo 4x6 mm	
Attacco out	Portagomma per tubo 4x6 mm	
Attacco tubazione	1/2"	
Chiave esagonale per installazione	22	

